




DLP®-projektor



Bruksanvisning



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

SÄKERHET	4
Viktig säkerhetsanvisning	4
Säkerhetsinformation för laserstrålning	5
Upphovsrätt	6
Friskrivningsklausul	6
Varumärkesigenkänning	6
FCC	6
Deklaration för överensstämmelse för EU-länder	7
WEEE	7
INTRODUKTION	8
Översikt av förpackningen	8
Standardtillbehör	8
Extra tillbehör	8
Produktöverblick	9
Anslutningar	10
Knappsats	11
Fjärrkontroll	12
INSTALLATION OCH KONFIGURATION	13
Installera projektorn	13
Ansluta källor till projektorn	16
Justera den projicerade bilden	17
Konfiguration av fjärrkontroll	18
ANVÄNTA PROJEKTORN	20
Slå på/stänga av projektorn	20
Välja en ingångskälla	21
Menynavigering och funktioner	22
Skärm menyträd	23
Visa menyn för bildinställningar	32
Visa 3D-meny	35
Visa menyn för Bredd–höjd–förhållande	36
Visa menyn för kantmask	39
Visa zoommeny	39
Visa menyn för bildförskjutning	39
Visa menyn för geometrisk korrigering	39
Meny för ljud av	40
Meny för ljudvolym	40
Ljudingångsmeny	40
Meny för ljud/mikrofon ingångsfunktion	40
Konfigurationsmeny för projektion	41
Konfigurationsmeny för skärmen-typ	41

<i>Meny för ströminställningar</i>	41
<i>Säkerhetsinställningar</i>	42
<i>Konfigurationsmeny för HDMI Link Settings</i>	42
<i>Konfigurationsmeny för testmönster</i>	42
<i>Inställningsmeny för fjärrkontrollsinställning</i>	43
<i>Konfigurationsmeny för projektör ID</i>	43
<i>Ställa in menyn för 12 V utlösare</i>	43
<i>Ställa in HDBaseT-kontrollmeny</i>	43
<i>Konfigurera alternativmeny</i>	44
<i>Konfigurera återställningsmeny</i>	45
<i>Nätverk LAN-menyn</i>	45
<i>Nätverkskontrollmeny</i>	46
<i>Ställa in menyn Control Settings</i>	47
<i>Informationsmeny</i>	52
UNDERHÅLL	53
<i>Montera och rengöra dammfiltret</i>	53
YTTERLIGARE INFORMATION	54
<i>Kompatibla upplösningar</i>	54
<i>Bildstorlek och projektiionsavstånd</i>	57
<i>Projektordimensioner och takmontering</i>	59
<i>IR-fjärrkontrollkoder</i>	60
<i>Felsökning</i>	62
<i>Varningsindikatorer</i>	64
<i>Specifikationer</i>	65
<i>Globala Optoma-kontor</i>	66

SÄKERHET

	Blixten med pilen inom en likställd triangel innehåller att användaren varnas för närvära av oisolerad "farlig spänning" innanför produktens hölje, som kan vara tillräcklig för att utgöra en risk för elektrisk stöt för mänskor.
	Utropstecknet inom en liksidig triangel avser att varna användaren om det finns viktiga bruks- och underhållsanvisningar (service) i dokumentationen som medföljer apparaten.

Följ alla varningar, försiktighestsåtgärder och rekommenderat underhåll i denna bruksanvisning.

Viktig säkerhetsanvisning



- Titta inte in i projektörstrålen, RG2.
Precis som med all andra andra ljuskällor, titta inte direkt in i strålen, RG2 IEC 62471-5:2015.
- Avstå från att blockera ventilationsöppningar. För att försäkra dig om att projektorn fungerar tillförlitligt och för att förebygga överhettning är det rekommenderat att projektorn placeras på en plats där ventilationen flödar oförhindrat. Placera den till exempel inte på ett överfyllt kaffebord, en soffa eller en säng. Placera den heller inte i ett slutet utrymme, t.ex. bokhylla eller skåp som förhindrar fritt luftflöde.
- Minska brandfara och/eller risk för elektriska stötar genom att inte utsätta produkten för regn eller väta. Placera inte i närheten av värmekällor såsom element, spis eller annan utrustning som avger värme, t.ex. förstärkare.
- Låt inga objekt eller vätskor tränga in i projektorn. De kan komma i kontakt med farliga spänningspunkter och kortsluta delar som kan resultera i brand eller elektrisk stöt.
- Använd inte under följande förhållanden:
 - I extremt varma, kyliga eller fuktiga miljöer.
 - (i) Kontrollera så att rumstemperaturen ligger inom 5°C - 40°C
 - (ii) Relativ luftfuktighet ligger mellan 10 % - 85 %
 - I områden där det finns stora mängder damm och smuts.
 - Placera inte i närheten av apparater som avger starka magnetfält.
 - I direkt solljus.
- Använd inte enheten om den utsatts för fysiskt skada eller om den missbrukats. Skada/misshandel inkluderar (men är inte begränsad till):
 - Apparaten har tappats.
 - Strömkabeln eller kontakten har skadats.
 - Vätska har spillts på projektorn.
 - Projektorn har utsatts för regn eller fukt.
 - Någonting har fallit in i projektorn eller någonting sitter löst inuti den.
- Placera inte projektorn på en instabil yta. Projektorn kan falla ner och orsaka skada eller så kan projektorn skadas.
- Se till att inte blockera ljuset från projektorns lins när den är i drift. Lampan kommer att värma upp objektet som kan smälta, orsaka brännskador eller starta en brand.
- Öppna eller montera inte isär projektorn då detta kan orsaka elektrisk stöt.
- Försök aldrig att själv reparera enheten. Öppna eller ta bort höljet kan utsätta dig för farlig spänning eller andra faror. Ring Optoma innan du sänder in enheten för reparation.

- Se projektorns hölle för säkerhetsrelaterade markeringar.
- Enheten får endast repareras av auktoriserad servicepersonal.
- Använd endast tillsatser/tillbehör som specificerats av tillverkaren.
- Titta inte in i projektorns lins under användning. Det ljusstarka ljuset kan skada dina ögon.
- Den här projektorn kommer själv att känna av ljuskällans livslängd.
- När du stänger av projektorn ska du kontrollera så att avkylningscykeln har avslutats innan du kopplar från strömmen. Låt projektorn svana i 90 sekunder.
- Stänga av projektorn och dra ut nätkontakten ur eluttaget före rengöring av produkten.
- Använd en mjuk torr trasa med ett milt rengöringsmedel för att göra rent skärmens ytterhölje. Använd inte grova rengöringsmedel, vaxer eller lösningsmedel för att rengöra enheten.
- Koppla bort strömsladden från eluttaget om produkten inte används under en längre tidsperiod.
- Använd inte projektorn på platser där den kan utsättas för vibrationer eller stötar.
- Rör inte vid linsen med händerna.
- Ta bort batteriet/batterierna ur fjärrkontrollen innan förvaring. Om batteriet/batterierna är kvar i fjärrkontrollen i långa perioder, kan de börja läcka.
- Använd inte eller förvara projektorn i utrymmen där rök från olja eller cigaretter kan förekomma, eftersom det kan påverka projektorns prestanda.
- Använd rätt projektörsläge vid installation då en installation som inte följer standard kan påverka projektorns prestanda.
- Använd ett grenuttag eller överspänningsskydd. Eftersom strömavbrott och spänningsfall kan FÖRSTÖRA enheter.

Säkerhetsinformation för laserstrålning

- Denna produkt är klassificerad som en KLASS 1 LASERPRODUKT - RISKGRUPP 2 i IEC60825-1: 2014 och överensstämmer även med 21 CFR 1040.10 och 1040.11 som en Riskgrupp 2, LIP (Laserprojektor) enligt definitionen i IEC 62471:2006, förutom för avvikeler som anges i Lasermeddelande nr 50, daterad 24:e juni 2007.



Underlätenhet att uppfylla följande kan resultera i dödsfall eller allvarliga personskador.



- Denna projektor har en inbyggd klass 4 lasermodul. Demontering eller modifiering är mycket farligt och bör aldrig försökas.
- All användning eller justering som inte specifikt anges i bruksanvisningen skapar en risk för exponering av farlig laserstrålning.
- Du får inte öppna eller ta isär projektorn eftersom det kan orsaka skador från exponering av laserstrålning.
- Stirra inte in i ljusstrålen när projektorn är på. Det starka ljuset kan leda till permanenta ögonskador.
- Vid påslagning av projektorn, se till att ingen inom projektionsområdet tittar på linsen.
- Om du inte följer procedurerna för kontroll, justering eller användning kan det leda till skador från exponering av laserstrålning.
- Lämpliga instruktioner för montering, användning och underhåll, inklusive tydliga varningar för försiktighestsåtgärder för att undvika eventuell exponering av lasern.

Upphovsrätt

Denna publikation, inklusive alla fotografier, illustrationer och programvara är skyddade enligt internationella upphovsrättslagar, med ensamrätt. Varken den här bruksanvisningen eller något av det material som anges häri får reproduceras utan skriftligt tillstånd av författaren.

© Upphovsrätt 2019

Friskrivningsklausul

Informationen i detta dokument kan ändras utan vidare meddelanden. Tillverkaren gör inga utfästelser eller garantier avseende innehållet häri och frånsäger sig uttryckligen alla underförstådda garantier om säljbarhet eller lämplighet för något ändamål. Tillverkaren förbehåller sig rätten att uppdatera denna publikation och från tid till annan göra ändringar av innehållet häri utan skyldighet för tillverkaren att underrätta någon om att dessa ändringar har gjorts.

Varumärkesigenkänning

Kensington är ett USA-registrerat varumärke som tillhör ACCO Brand Corporation med utfärdade registreringar och pågående ansökningar i andra länder runt om i världen.

HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition Multimedia Interface är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

DLP®, DLP Link och DLP-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Texas Instruments och BrilliantColor™ är ett varumärke som tillhör Texas Instruments.

MHL, Mobile High-Definition Link och MHL-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör MHL Licensing, LLC.

Alla andra beteckningar som används i denna bruksanvisning tillhör respektive ägare och är Bekräftade.

FCC

Denna enhet har testats och befunnits efterleva gränserna för en digital enhet i klass B, enligt avsnitt 15 i FCC:s bestämmelser. Dessa begränsningar är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer. Den här apparaten genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den inte är installerad och används i enlighet med anvisningarna, den kan orsaka skadlig störning på radiokommunikationer.

Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation. Om denna enhet skulle orsaka skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan bestämmas genom att enheten slås av och på, uppmanas användaren att försöka komma till rätta med störningen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller placera om mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan enheten och mottagaren.
- Anslut enheten till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga din återförsäljare eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Notera: Skärmade kablar

Alla anslutningar till andra datorenheter måste göras med skärmade sladdar för att uppfylla FCC-bestämmelserna.

Varning

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av tillverkaren kan upphäva användarens behörighet, vilket stöds av Federal Communications Commission, att använda denna enhet.

Driftsvillkor

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCC:s regler. Hantering gäller under följande två villkor:

1. Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och
2. Denna enhet måste acceptera all mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka bristfällig funktion.

Notera: Kanadensiska användare

Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.

Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada.

Deklaration för överensstämmelse för EU-länder

- EMC-direktivet 2014/30/EU (inklusive ändringar)
- Lågspänningssdirektivet 2014/35/EU
- RÖD 2014/54/EU (om produkten har RF-funktion)

WEEE



Instruktioner för kassering

Kassera inte denna elektroniska enhet i hushållssoporna. För att minimera utsläpp och säkerställa att den globala miljön skyddas ber vi dig att återvinna enheten.


INTRODUKTION

Översikt av förpackningen

Packa försiktig upp och kontrollera att du har de föremål som anges nedan under standardtillbehör. En del av objekten under tillbehör kanske inte är tillgängliga beroende på modell, specifikation och inköpsregion. Kontakta inköpsstället. Vissa tillbehör kan variera från region till region.

Garantikortet levereras endast i vissa specifika områden. Kontakta din återförsäljare för mer information.


Standardtillbehör



Projektor



Fjärrkontroll



Strömkabel



Dokumentation


Observera:

- *Fjärrkontrollens batteri medföljer.*
- * *För europeisk garantiinformation, besök: www.optoma.com.*

Extra tillbehör




Objektivskydd



CD-bruksanvisning



Bärväsk




VGA-kabel

Observera:

- *Extra tillbehör varierar beroende på modell, specifikationer och region.*

INTRODUKTION

Produktöverblick




Observera:

- *Blockera inte projektorns luftintag och luftutsläpp.*
- *När projektorn används i ett slutet utrymme se till att det finns ett fritt utrymme på minst 30 cm runt luftintagen och luftutsläppen.*

Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	IR-mottagare	7.	Justeringsfot för lutning
2.	Knappsats	8.	Kensington™-läsport
3.	Linsjusteringsratt	9.	Ingång/Utgång
4.	Ventilation (intag)	10.	Strömkontakt
5.	Fokusspak	11.	Säkerhetsstång
6.	Ventilation (uttag)	12.	Objektiv

INTRODUKTION


Anslutningar



Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	HDMI 2-anslutning	10.	Kensington™-läsport
2.	HDMI 1-/MHL-anslutning	11.	LJUD UT-kontakt
3.	USB-STRÖM UT (5V--1.5A) anslutning	12.	LJUD IN 2-kontakt
4.	VGA-IN 1-kontakt	13.	VGA UT-kontakt
5.	VGA-IN 2-kontakt	14.	RS232
6.	S-VIDEO-anslutning	15.	RJ-45-kontakt
7.	VIDEO-anslutning	16.	HDBaseT-kontakt
8.	LJUD IN 1/MIKROFON IN-kontakt	17.	Strömkontakt
9.	12V utgång		

INTRODUKTION


Knappsats



Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Lamplysdiod	6.	Temperaturlysdiod
2.	Ström och strömindikator	7.	Re-Sync
3.	Meny	8.	Fyra riktningssvalknappar
4.	Keystonekorrigering	9.	Source
5.	Enter	10.	Information

INTRODUKTION

Fjärrkontroll



Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	Ström på	18.	YPbPr (stöds ej)
2.	Geometrikorrigering	19.	Numerisk knappsats (0-9)
3.	Funktionsknapp (F1) (tilldelningsbar)	20.	Displayport (stöds inte)
4.	Läge	21.	3D
5.	Fyra riktningsvalknappar	22.	DVI (stöds ej)
6.	Information	23.	HDMI3 (stöds ej)
7.	Funktionsknapp (F3) (tilldelningsbar)	24.	HDMI1
8.	Source	25.	HDMI2
9.	Meny	26.	Fjärr-ID/fjärr alla
10.	Volym -/+	27.	Digital Zoom -/+
11.	Frys	28.	Re-Synk
12.	Format (bredd–höjd-förhållande)	29.	Laser (stöds ej)
13.	VGA	30.	Enter
14.	S-video	31.	AV tyst
15.	HDBase-T	32.	Funktionsknapp (F2) (tilldelningsbar)
16.	Video	33.	PIP/PBP (stöds ej)
17.	BNC (stöds ej)	34.	Power Off


Observera: Vissa tangentter fyller ingen funktion på modeller som inte stöder dessa funktioner.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Installera projektorn

Projektorn är konstruerad för att installeras i ett av fyra möjliga lägen.

Ditt rums utseende eller dina önskemål avgör vilken placering du väljer. Ta i beräkningen storleken och positionen på din skärm, placering av lämpligt vägguttag samt placering och avstånd mellan projektör och resten av utrustningen.



Projektorn skall placeras på en plan yta och 90 grader/vinkelrätt mot skärmen.

- För att fastställa projektorns placering för en specifik skärmstorlek, se avståndstabellen på sidan 57-57.
- För att fastställa skärmstorlek för ett specifikt avstånd, se avståndstabellen på sida 57-57.

Observera: Ju längre bort projektorn är från skärmen ju mer ökar den projicerade bildstorleken och vertikal förskjutning också proportionellt.


VIKTIGT!

Använd inte projektorn i någon annan placering än bord eller innertak. Projektorn bör vara placerad horisontellt och inte luta framåt/bakåt eller åt vänster/höger. Någon annan orientering kommer att ogiltigförlära garantin och kan förkorta livslängden på projektorns ljuskälla eller själva projektorn. För råd gällande icke-standard installation, kontakta Optoma.


INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Meddelande projektörinstallation




Observera: Projektorns effekt minskar till 60 % och full fläkthastighet.




- Stående läge



- Lämna minst 30 cm fritt utrymme runt utblåsventilen.




INSTALLATION OCH KONFIGURATION



- Se till att luftintagen inte återvinner varmluft från utblåsventilen.
- När du använder projektorn i ett slutet utrymme se till att den omgivande lufttemperaturen i utrymmet inte överstiger drifttemperaturen när projektorn är igång, och att luftintaget och utblåsventilen inte är blockerade.
- Små utrymmen måste genomgå en certifierad termisk utvärdering för att säkerställa att projektorn inte återvinner luft från utblåsventilen, eftersom detta kan medföra att enheten stängs av även om temperaturen ligger inom det godkända intervallet för driftstemperatur.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Ansluta källor till projektorn



Nr.	Objekt	Nr.	Objekt
1.	HDMI-kabel	10.	Ljud in-kabel
2.	MHL-kabel	11.	12 V kontakt
3.	HDMI-dongel	12.	Mikrofonkabel
4.	USB-strömkabel	13.	Ljudutgångskabel
5.	VGA in-kabel	14.	VGA ut-kabel
6.	RCA komponentkabel	15.	RS232 kabel
7.	S-videokabel	16.	RJ-45-kabel
8.	Videokabel	17.	RJ-45-kabel (Cat5-kabel)
9.	Ljud in-kabel	18.	Strömsladd


INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Justera den projicerade bilden

Bildhöjd


Projektorn är utrustad med hissbara fötter för justering av bildhöjden.

1. Leta reda på de justerbara fötterna som du vill ändra på undersidan av projektorn.
2. Vrid den justerbara foten medurs/moturs för att sänka eller höja projektorn.



Objektivbyte och fokus

- För att justera bildens position vrid linsjusteringsratten medurs eller moturs för att justera positionen på den projicerade bilden vertikalt.
- Justera fokus genom att vrida fokusspaken medurs eller moturs tills bilden är skarp och tydlig.



Observera: Projektorn kommer att fokusera med ett avstånd på:

- 1080P: 0,5 m till 5,3 m
- WUXGA: 0,5 m till 5,2 m


INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Konfiguration av fjärrkontroll

Installation / byte av batterier

Två AAA-batterier medföljer för fjärrkontrollen.

1. Ta bort batteriluckan på baksidan av fjärrkontrollen.
2. Sätt i AAA-batterier i batterifacket enligt bilden.
3. Sätt tillbaka locket på fjärrkontrollen.



Observera: Ersätt endast med samma eller motsvarande typ av batterier.

VARNING

Felaktig användning av batterierna kan resultera i läckage av kemiska ämnen eller explosion. Var noga med att följa nedanstående instruktioner.


- Blanda inte batterier av olika typer. Olika typer av batterier har olika egenskaper.
- Blanda inte gamla och nya batterier. Om gamla och nya batterier blandas kan det förkorta livslängden på de nya batterierna eller orsaka kemiskt läckage i de gamla batterierna.
- Ta ut batterierna direkt när de är förbrukade. Kemikalier som läcker från batterier och kommer i kontakt med huden kan orsaka utslag. Om du hittar något kemiskt läckage, torka upp det noggrant med en tygtrasa.
- Batterierna som medföljer produkten kan ha en något kortare livslängd än helt nya batterier på grund av lagringsförhållanden.
- Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen om du inte kommer att använda den under en längre tid.
- Vid kassering av batterier måste du följa lagarna för din kommun eller land.

INSTALLATION OCH KONFIGURATION

Effektiv räckvidd


Infraröd (IR) fjärrkontrollsensoren sitter på ovan- och framsidan av projektorn. Se till att hålla fjärrkontrollen med en vinkel på 30 grader vinkelrät mot projektorns IR-fjärrkontroll-sensor för att den ska fungera korrekt. Avståndet mellan fjärrkontrollen och sensorn ska inte vara längre än 6 meter när den hålls i en vinkel på $\pm 15^\circ$ och inte längre än 8 meter när man riktar sensorn på 0° .

- Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och IR-sensorn på projektorn som kan blockera den infraröda strålen.
- Kontrollera att IR-sändaren på fjärrkontrollen inte är utsatt för direkt sol- eller lysrörljus.
- Håll fjärrkontrollen minst 2 m bort från lysrör, annars kan fjärrkontrollen sluta fungera.
- Om fjärrkontrollen är nära Inverter-Type-lysrör, kan den ibland fungera sämre.
- Om fjärrkontrollen och projektorn befinner sig på mycket kort avstånd från varandra, kan fjärrkontrollen fungera sämre.
- När du riktar mot skärmen är det effektiva avståndet mindre än 5 m från fjärrkontrollen till skärmen och återspeglar IR-strålar tillbaka till projektorn. Den effektiva räckvidden kan dock variera beroende på skärm.



ANVÄNDA PROJEKTORN

Slå på/stänga av projektorn




Slå på

1. Ta bort linsskyddet.
2. Anslut nätkabeln och signal/källa-kabeln ordentligt. När anslutningen är klar slår strömindikatorn om till rött.
3. Slå på projektorn genom att trycka på \cup på projektorns knappsats eller fjärrkontrollen.
4. En startskärm visas i cirka tio sekunder och strömindikatorn kommer att blänka blått eller grönt.

Observera: Första gången projektorn slås på ombeds du att välja språk, projektilsläge och andra inställningar.

Stänga av

1. Slå av projektorn genom att trycka på \cup på projektorns knappsats eller $|$ på fjärrkontrollen.
2. Följande meddelande visas:




3. Tryck på \cup eller $|$ igen för att bekräfta, annars försvinner meddelandet efter 15 sekunder. När du trycker på \cup eller $|$ en andra gång kommer projektorn att stängas av.
4. När strömindikatorn lyser rött har projektorn försatts i standbyläget. Om du vill slå på projektorn igen måste du vänta tills kylcykeln är klar och projektorn har försatts i standbyläge. När projektorn är i standbyläge, tryck på \cup igen för att slå på projektorn.
5. Dra ut nätkabeln från eluttaget och projektorn.

Observera: Det rekommenderas inte att projektorn slås på omedelbart efter avstängning.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Välja en ingångskälla

Slå på den anslutna källan som du vill visas på skärmen, t.ex. dator, bärbar dator, videospelare etc. Projektorn upptäcker automatiskt källan. Om flera källor är anslutna, tryck på  på projektorns knappsats eller **Källa** på fjärrkontrollen för att välja önskad ingång.




ANVÄNDA PROJEKTORN

Menynavigering och funktioner

Projektorn har flerspråkig skärm meny som gör det möjligt för dig att göra bildjusteringar och ändra ett stort antal inställningar. Projektorn känner automatiskt av källan.

1. Öppna skärm menyn genom att trycka på  på projektorns knappsats eller **Meny** på fjärrkontrollen.
2. När skärm menyn visas, använd  -knapparna för att välja önskat objekt i huvudmenyn. När ett val utförs på en särskild sida, tryck på  på projektorns knappsats eller **Enter** på fjärrkontrollen för att öppna undermenyn.
3. Använd   för att välja önskat objekt i undermenyn och tryck sedan på  eller **Enter** för att visa ytterligare inställningar. Justera inställningarna med hjälp av  -knapparna.
4. Välj nästa objekt som ska justeras i undermenyn och justera enligt beskrivning ovan.
5. Tryck på  eller **Enter** för att bekräfta och skärmen återgår till huvudmenyn.
6. Avsluta genom att trycka på  eller **Meny** igen. Skärm menyn kommer att stängas och projektorn sparar automatiskt de nya inställningarna.



ANVÄNDA PROJEKTORN

Skärm menyträd

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Display	Image Settings	Bild läge			Presentation
					Ljusstark
					HDR
					Bio
					Spel
					sRGB
					DICOM SIM.
					Personlig
					3D
		Väggfärg			Av [Standard]
					Svarttavla
					Ljusgul
					Ljusgrön
					Ljusblå
					Rosa
					Grå
		Dynamic Range	HDR		Av
					Auto [Standard]
			HDR bildläge		Ljusstark
					Standard [Standard]
					Film
					Detalj
		Ljusstyrka			-50 ~ 50
		Kontrast			-50 ~ 50
		Skärpa			1 ~ 15
		Färg			-50 ~ 50
		Färgton			-50 ~ 50
		Gamma	Film		
			Video		
			Grafik		
			Standard(2.2)		
			1.8		
			2.0		
			2.4		
			2.6		
		Färginställningar	BrilliantColor™		1 ~ 10

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Display	Image Settings	Färginställningar	Färgtemperatur		Varm
					Standard
					Kall
					Kall
			Color Matching	Färg	Röd [Standard]
					Grön
					Blå
					Cyan
					Gul
					Magenta
					Vit(*)
					Färgton/R(*)
			RGBökning/Bias	Återställ	-50 ~ 50 [Standard: 0]
					Färgmättnad/G(*)
					-50 ~ 50 [Standard: 0]
					Ökning/B(*)
					-50 ~ 50 [Standard: 0]
					Avbryt [Standard]
					Ja
					Avsluta
			Färgområde [Ej HDMI-ingång]	Återställ	Ökning röd
					-50 ~ 50
					ökning grön
					-50 ~ 50
					ökning blå
					-50 ~ 50
					Röd Bias
					-50 ~ 50
			Färgområde [HDMI-ingång]	Återställ	Grön Bias
					-50 ~ 50
					Blå Bias
					-50 ~ 50
					Avbryt [Standard]
					Ja
					Avsluta
			Signal	IRE	Färgområde [Ej HDMI- ingång]
					Auto [Standard]
					RGB
					YUV
					Auto [Standard]
					RGB (0-255)
					RGB (16-235)
					YUV
					Vitnivå
					0 ~ 31
					Svartnivå
					-5 ~ 5
					IRE
					0
					7.5
					Automatic
					Av
					På [Standard]
					Frekvens
					-10 ~ 10 (beror på signal) [Standard: 0]
					Fas
					0 ~ 31 (beror på signalen) [Standard: 0]

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Display	Image Settings	Signal	H. Position		-5 ~ 5 (beror på signal) [Standard: 0]
			V. Position		-5 ~ 5 (beror på signal) [Standard: 0]
		Inställning ljusstyrka			DynamicBlack (DynamiskSvart)
					Power (Ström = 100 %/95 %/90 %/85 %/80 %/75 %/70 %/65 %/60 %/55 %/50 %)
			Återställ		
	3D	3D-läge			Av
					På [Standard]
		3D Tech			DLP-länk [Standard]
					3D Sync
		3D->2D			3D [Standard]
					L
					R
					Auto [Standard]
		3D-Format			SBS
					Top and Bottom
					Frame Sequential
					På
		3D Sync. Invert			Av [Standard]
					Avbryt
					Ja
	Aspect Ratio				4:3
					16:9
					16:10
					Observera: Endast för WUXGA-modeller.
					LBX
					Ursprunglig
					Auto
		Kantmask			0 ~ 10 [Standard: 0]
		Zoom			-5 ~ 25 [Standard: 0]
		Image Shift	H		-100 ~ 100 [Standard: 0]
			V		-100 ~ 100 [Standard: 0]
	Geometrikorrigering	Fyra hörn			
		H Keystone			-20 ~ 20 [Standard: 0]
		V. Keystone			-20 ~ 20 [Standard: 0]
		Automatisk keystone			Av
					På [Standard]
		Återställ			
Ljud	Tyst				Av [Standard]
					På
	Volym				0 ~ 10 [Standard: 5]

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Ljud	Ljudingång	HDMI1 / MHL			Audio 1
					Audio 2
					Standard [Standard]
		HDMI2			Audio 1
					Audio 2
					Standard [Standard]
		HDBaseT [Endast för HDBaseT-modell]			Audio 1
					Audio 2
					Standard [Standard]
		VGA [Endast för icke-HDBaseT-modell]			Audio 1
		VGA 1 [Endast för HDBaseT-modell]			Audio 2
		VGA 2 [Endast för HDBaseT-modell]			Audio 1
		S-video [Endast för HDBaseT-modell]			Audio 2
		Video			Audio 1
					Audio 2
	Ljud/Mikrofon ingångsfunktion				Ljudingång [Standard]
					Mik
Inställning	Projektion				Front  [Standard]
					Rear 
					Tak-övre 
					Bak-övre 
	Skärmen-typ [Endast för WUXGA-modell]				16:9
					16:10 [Standard]
	Power Settings	Direktpåslag			Av [Standard]
					På
		Signal ström på			Av [Standard]
		Auto. Avstängning (min)			0 ~ 180 (5 min steg) [Standard: 20]
		Avstängningstimer (min)	Alltid på		0 ~ 990 (30 min steg) [Standard: 0]
					Nej [Standard]
		Strömläge (Standby)			Ja
					Aktiv
		USB-ström (standby)			Eco.[Standard]
					Av[Standard]
					På

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Inställning	Säkerhet	Säkerhet			Av
					På
		säkerhetstimer	Månad		
			Dag		
			Timmar		
	HDMI Link Settings	Ändra lösenord			[Standard: 1234]
		HDMI Link			Av [Standard]
					På
		Inklusive TV			Nej [Standard]
					Ja
		Power On Link			Mutual [Standard]
					PJ → Device
					Device → PJ
		Power Off Link			Av [Standard]
					På
	Testmönster				Grönt rutnät
					Magenta rutnät
					Vitt rutnät
					Vit
					Av
	Fjärrkontrollsinställning [beroende på fjärrkontroll]	IR funktion			På [Standard]
					Av
		Remote Code			00~99
		F1			Testmönster
					Ljusstyrka
					Kontrast
					Avstängningstimer
					Color Matching
					Färgtemperatur
					Gamma
					Projektion
					MHL
		F2			Testmönster
					Ljusstyrka
					Kontrast
					Avstängningstimer
					Color Matching
					Färgtemperatur
					Gamma
					Projektion
					MHL

ANVÄNTA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Inställning	Fjärrkontrollsinställning [beroende på fjärrkontroll]	F3			Testmönster
					Ljusstyrka
					Kontrast
					Avstängningstimer
					Color Matching
					Färgtemperatur
					Gamma
					Projektion
					MHL
					Projektor ID
ALTERNATIV	HDBaseT Control Communications	Ethernet			00 ~ 99
					På
					Av
		RS232			På
					Av [Standard]
		HDBaseT-läge			På
					Av [Standard]
					Auto
					HDBaseT [Standard]
					English [Standard]
Språk	Språk				Deutsch
					Français
					Italiano
					Español
					Português
					Polski
					Nederlands
					Svenska
					Norsk/Dansk
					Suomi
					ελληνικά
					繁體中文
					簡體中文
					日本語
					한국어
					Русский
					Magyar
					Čeština
					عربی
					ไทย
					Türkçe
					فارسی
					Tiếng Việt
					Bahasa Indonesia
					Română
					Slovenčina

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Inställning	ALTERNATIV	Dold text			CC1
					CC2
					Av[Standard]
		Menu Settings	Menyplacering		Överst till vänster
					Överst till höger
					Center [Standard]
			Menu Timer		Nederst till vänster
					Nederst till höger
		Automatisk källa			Av
					5 sek.
					10 sek. [Standard]
		Ingångskälla			Av [Standard]
					På
					HDMI1 / MHL
					HDMI2
					HDBaseT
					VGA
					VGA 1
					VGA 2
					S-video
					Video
		Input Name	HDMI1 / MHL		Standard [Standard]
					Custom
			HDMI2		Standard [Standard]
					Custom
			HDBaseT [Endast för HDBaseT-modell]		Standard [Standard]
					Custom
			VGA [Endast för icke-HDBaseT-modell]		Standard [Standard]
					Custom
			VGA 1 [Endast för HDBaseT-modell]		Standard [Standard]
					Custom
			VGA 2 [Endast för HDBaseT-modell]		Standard [Standard]
					Custom
			S-video [Endast för HDBaseT-modell]		Standard [Standard]
					Custom
			Video		Standard [Standard]
					Custom
		Förstärkt kylnings			Av [Standard]
					På
		Display Mode Lock			Av [Standard]
					På

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Inställning	ALTERNATIV	Lås knappsats			Av [Standard]
					På
		Dölj information			Av [Standard]
					På
		Logotyp			Standard [Standard]
					Neutral
					Personlig
		Bakgrundsfärg			Ingen [Standard för Video/Pro-AV-modell]
					Observera: "Ingen" betyder svart bakgrund.
					Blå [Standard för datamodell]
					Röd
					Grön
					Grå
					Logotyp
		Återställ			Avbryt [Standard]
					Ja
					Avbryt [Standard]
					Ja
Nätverk	LAN	Nätverksstatus			(skrivskyddad)
		MAC-adress			(skrivskyddad)
		DHCP			Av [Standard]
					På
		IP-adress			192.168.0.100 [Standard]
		Subnetmask			255.255.255.0 [Standard]
		Nätbrygga			192.168.0.254 [Standard]
		DNS			192.168.0.51 [Standard]
	Control	Återställ			
		Crestron			Av
					På [Standard]
					Observera: Port 41794
		Extron			Av
					På [Standard]
		PJ Link			Observera: Port 2023
					Av
		AMX Device Discovery			På [Standard]
					Observera: Port 4352
					Av
		Telnet			På [Standard]
					Observera: Port 9131
		HTTP			Av
					På [Standard]
					Observera: Port 23
					Av
					På [Standard]
					Observera: Port 80

ANVÄNDA PROJEKTORN

Huvudmeny	Undermeny	Undermeny 2	Undermeny 3	Undermeny 4	Värden
Info.	Regulatory				
	Serial Number				
	Source				
	Resolution				00x00
	Refresh Rate				0,00Hz
	Bild läge				
	Remote Code				00 ~ 99
	Remote Code (Active)				00 ~ 99
	Strömläge (Standby)				
	Light Source Hours				0 hr
	Nätverksstatus				
	IP-adress				
	Projektor ID				00 ~ 99
	Inställning ljusstyrka				
	FW Version	System			
		LAN			
		MCU			

ANVÄNDA PROJEKTORN

Visa meny

Visa menyn för bildinställningar

Bild läge

Det finns många fabriksinställningar optimerade för olika typer av bilder.

- **Presentation:** Det här läget är lämpligt för offentliga visningar med anslutning till dator.
- **Ljusstark:** Max. ljusstyrka från datoringång.
- **HDR:** Avkodar och visar HDR-innehåll för den djupaste svarta, ljusaste vita och levande filmfärg med hjälp av REC.2020 färgområde. Detta läge aktiveras automatiskt om HDR är inställt till PÅ (och HDR-innehåll skickas till projektorn - 4K UHD Blu-ray, 1080p/4K UHD HDR-spel, 4K UHD-videoströmning). När HDR-läget är aktivt kan inte andra visningslägen (Bio, referens osv.) väljas eftersom HDR använder färger som är mycket exakta, vilket överskrider färgprestandan för övriga visningslägen.
- **Bio:** Använder de bästa färgerna för filmvisning.
- **Spel:** Välj detta läge för att öka ljusstyrkan och svarstiden för spel.
- **sRGB:** Standardiserad exakt färg.
- **DICOM SIM.:** Det här läget kan projicera en monokrom medicinsk bild som t.ex. en röntgenbild, magnetisk resonanstomografi (MRI) osv.
- **Personlig:** Memorera användarens inställningar.
- **3D:** För att uppleva 3D-effekten behöver du ett par 3D-glasögon, kontrollera att din dator/bärbara enhet har en 3D-spelare installerad och en 120 Hz-utsignal med quad-buffrat grafikkort.

Väggfärg

Använd den här funktionen för att få en optimerad bild enligt väggfärgen. Välj mellan Av, Svarttavla, Ljusgul, Ljusgrön, Ljusblå, Rosa och Grå.

Dynamic Range

Konfigurera High Dynamic Range (HDR)-inställning och dess effekt vid visning av video från 4K Blu-ray-spelare och strömmade enheter.

Observera: HDMI1 och VGA stöder inte dynamiskt intervall.

► HDR

- **Av:** Stäng av HDR-bearbetning. När inställt till AV kommer projektorn INTE att avkoda HDR-innehåll.
- **Auto:** Auto upptäckning av HDR-signal.

► HDR bildläge

- **Ljusstark:** Välj detta läge för ljusare och mer mättade färger.
- **Standard:** Välj detta läge för naturliga färger med en balans av varma och svala färgtoner.
- **Film:** Välj detta läge för förbättrad detalj och bildskärpa.
- **Detalj:** Signalen kommer från OETF-omvandling för att uppnå bästa färgmatchning.

Ljusstyrka

Ändra ljusstyrkan i bilden.

Kontrast

Kontrasten kontrollerar graden av skillnad mellan de ljusaste och mörkaste partierna i bilden.

Skärpa

Justerar bildens skärpa.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Färg

Justerar en videobild från svart och vit till helt mättade färger.

Färgton

Justerar färgbalansen för rött och grönt.

Gamma

Ställ in gammakurvans typ. Efter att den första installationen och fininställningen är avklarad använder du Gammajusteringen för att optimera din bildvisning.

- **Film:** För hemmabio.
- **Video:** För video- eller TV-källa.
- **Grafik:** För dator-/fotokälla.
- **Standard(2.2):** För standardiserad inställning.
- **1.8 / 2.0 / 2.4 / 2.6:** För specifik dator-/fotokälla.

Observera:

- Dessa alternativ är endast tillgängliga om 3D-läget är inaktiverat, inställningen **Väggfärg** inte är inställd till **Svarttavla**, och inställningen **Bild läge** inte är inställd till **DICOM SIM**. eller **HDR**.
- Om inställningen **Bild läge** är inställd till **HDR**, kan användaren endast välja **HDR** som **Gamma** inställning.
- I 3D-läget kan användaren endast välja **3D** som **Gamma** inställning.
- Om inställningen **Väggfärg** är inställd till **Svarttavla**, kan användaren endast välja **Svarttavla** som **Gamma** inställning.
- Om inställningen **Bild läge** är inställd till **DICOM SIM**., kan användaren endast välja **DICOM SIM**. som **Gamma** inställning.

Färginställningar

Konfigurera färginställningar.

- **BrilliantColor™:** Detta justerbara objekt utnyttjar en ny färgbehandlingsalgoritm och förstärkningar för att möjliggöra högre ljusstyrka samtidigt som det ger äkta, mer vibrerande färger i bilden.
- **Färgtemperatur:** Välj en färgtemperatur från Varm, Standard, Kall eller Kall.
- **Color Matching:** Välj följande alternativ:
 - Färg: Justera röd, grön, svart, cyan, gul, magenta och vit nivå för bilden.
 - Färgton/R(röd)*: Justerar färgbalansen för rött och grönt.
Observera: *Om inställningen **Färg** är inställd till **Vit**, kan du justera den röda färginställningen.
 - Färgmättnad/G(grön)*: Justera en videobild från svart och vit till helt mättade färger.
Observera: *Om inställningen **Färg** är inställd till **Vit**, kan du justera den gröna färginställningen.
 - Ökning/B(blå)*: Justera bildens ljusstyrka.
Observera: *Om inställningen **Färg** är inställd till **Vit**, kan du justera den blåa färginställningen.
 - Återställ: Återställ fabriksinställningar för färgmatching.
 - Avsluta: Avsluta menyn "Color Matching".
- **RGB ökning/Bias:** Inställningarna gör att du kan konfigurera skärmens ljusstyrka (förstärkning) och kontrast (bias) i en bild.
 - Återställ: Återställ fabriksinställningar för RGB ökning/bias.
 - Avsluta: Avsluta menyn "RGB ökning/Bias".
- **Färgområde (endast för icke-HDMI-ingång):** Välj en lämplig färgmatristyp från följande: Auto, RGB eller YUV.

ANVÄNDA PROJEKTORN

- **Färgområde (endast för HDMI-ingång):** Välj en lämplig färgmatristyp från följande: Auto, RGB (0-255), RGB (16-235) och YUV.
- **Vitnivå:** Tillåter användaren att justera vitnivån när videosignaler matas in.
Observera: *Vit nivå kan endast justeras för ingångskälla Video/S-video.*
- **Svartnivå:** Tillåter användaren att justera svartnivån när videosignaler matas in.
Observera: *Svart nivå kan endast justeras för ingångskälla Video/S-video.*
- **IRE:** Tillåter användaren att justera IRE-nivå när videosignaler matas in.
Observera:
 - *IRE är endast tillgängligt med NTSC videoformat.*
 - *IRE kan endast justeras för ingångskälla Video/S-video.*

Signal

Justera alternativ för signal.

- **Automatic:** Konfigurerar signalen automatiskt (frekvens- och fasobjekt är gråmarkerade). Om Automatiskt-funktionen är inaktiverad kommer frekvens- och fasobjekt att visas inställning och sparning av inställningarna.
- **Frekvens:** Ändra visningsdatafrekvens så att den motsvarar datorns grafikkort. Använd denna funktion endast om bilden flimrar vertikalt.
- **Fas:** Synkronisera signaltimingen på skärmen med grafikkortet. Om bilden är ostadig eller flimrande, använd den här funktionen för att korrigera den.
- **H. Position:** Justerar bildens horisontella position.
- **V.Position:** Justerar bildens vertikala position.

Observera: Den här menyn är endast tillgänglig om ingångskällan är RGB/Komponent.

Inställning ljusstyrka

Justera ljusstyrkans inställningar.

- **DynamicBlack (DynamiskSvart):** Använd för att justera bildens ljusstyrka automatiskt för en optimal kontrastprestanda.
- **Power:** Välj strömpcent för ljusstyrkans läge.

Återställ

Återställ fabriksinställningar för färginställningar.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Visa 3D-meny

Observera:

- *Denna projektör är en 3D-klar projektör med DLP-Link 3D-lösning.*
- *Se till att dina 3D-glasögon kan användas med DLP-Link 3D innan du ser på din videofilm.*
- *Denna projektör har stöd för frame sequential (sida-vänd) 3D via HDMI1/HDMI2/VGA-portarna.*
- *För att aktivera 3D-läget måste ingångens bildfrekvens vara inställt på endast 60 Hz, en lägre eller högre bildfrekvens stöds inte.*
- *För bästa prestanda rekommenderas upplösningen 1920x1080, observera att 4K-upplösning (3840x2160) inte stöds i 3D-läget.*

3D-läge

Använd det här alternativet för att aktivera eller inaktivera 3D-funktionen.

- **Av:** Välj "Av" för att stänga av 3D-läget.
- **På:** Välj "På" för att stänga av 3D-läget.

Observera: Om 2D- och 3D-källor öppnar PJ samtidigt, om avbildning visas i 2D-källan, se till att stänga av 3D-funktionen manuellt.

3D Tech

Ställ in parametern 3D tech. till "DLP-länk" eller "3D Sync".

3D->2D

Använd det här alternativet för att ange hur 3D-innehåll ska visas på skärmen.

- **3D:** Visa 3D-signal.
- **L (Vänster):** Visa 3D-innehållets vänstra ram.
- **R (Höger):** Visa 3D-innehållets högra ram.

3D-Format

Använd det här alternativet för att välja lämpligt 3D-format-innehåll.

- **Auto:** När en 3D-identifieringssignal har upptäckts väljs 3D-formatet automatiskt.
- **SBS:** Visa 3D-signalen i "Sida-vid-sida"-format.
- **Top and Bottom:** Visa 3D-signal i "Top and Bottom"-format.
- **Frame Sequential:** Visa 3D-signal i "Frame Sequential"-format.

3D Sync. Invert

Använd det här alternativet för att aktivera/inaktivera invertering av 3D-funktionen.

Återställ

Återställ fabriksinställningar för 3D-inställningar.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Visa menyn för Bredd–höjd-förhållande

Aspect Ratio

Välj bredd–höjd-förhållande för den visade bilden enligt följande alternativ:

- **4:3:** Detta format är avsett för 4:3-ingångskällor.
- **16:9:** Detta format är för 16:9-ingångskällor, som t ex HDTV och DVD utökad för bredbilds-TV.
- **16:10** (endast för WUXGA-modeller): Det här formatet är för 16:10-ingångskällor som t.ex. bärbara datorer med bredbild.
- **LBX:** Det här formatet är för källor som inte är 16x9 eller letterbox och om ett externt 16x9-objektiv används för att visa bredd-höjd-förhållandet 2,35:1 i full upplösning.
- **Ursprunglig:** Det här formatet visar originalbilden utan skalning.
- **Auto:** Väljer automatiskt det lämpligaste visningsformatet.

Observera:

- *Detaljerad information om LBX-läget:*
 - *Vissa DVD-skivor i Letter-Box-format är inte anpassade för 16x9 TV. I dessa lägen kommer inte bilden att se korrekt ut när den visas i 16:9 läge. Försök här istället att använda 4:3-läget för att titta på DVD:n. Om innehållet inte är 4:3 visas svarta staplar runt bilden i 16:9-format. För denna typ av innehåll kan du använda LBX-läge för att fylla ut bilden i 16:9 visningen.*
 - *Om du använder en extern anamorfisk lins läter detta LBX-läge dig även att titta på ett 2,35:1-innehåll (inklusive Anamorfisk DVD och HDTV filmkälla) som stöder anamorfisk bredbild som förbättras för 16x9-visning i en bred 2,35:1-bild. I så fall syns inga svarta staplar. Ljuskärlans styrka och vertikala upplösning utnyttjas till fullt.*

1080p skalningstabell:

16:9 skärm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skala till 1440 x 1080.				
16x9	Skala till 1920 x 1080.				
LBX	Skala till 1920 x 1440 och få sedan den centrala 1920x1080-bilden att visas				
Ursprunglig	- 1:1 mappning centrerad. - Ingen skalning utförs; bilden visas med upplösning baserad efter ingångskälla.				
Auto	- Om detta format väljs kommer skärmtyperna automatiskt att bli 16:9 (1920×1080). - Om källan är 4:3 skalas skärmtyperna till 1440x1080. - Om källan är 16:9 skalas skärmtyperna till 1920x1080. - Om källan är 16:10 skalas skärmtyperna till 1920x1200 och klipper området 1920x1080 för visning.				

ANVÄNDA PROJEKTORN

1080p automatisk mappningsregel:

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Bred bärbar dator	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WUXGA skalningstabell för 1920 x 1200 DMD (skärmtyp 16:10):

Observera:

- Skärm typ som stöds är 16:10 (1920 x 1200), 16:9 (1920 x 1080).
- När skärm typen är 16:9 kan 16x10-formatet ej väljas.
- När skärm typen är 16:10 kan 16x9-formatet ej väljas.
- Om du väljer automatiskt alternativ ändras även visningsläget automatiskt.

16:10 skärm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skala till 1600x1200.				
16x10	Skala till 1920x1200.				
LBX	Skala till 1920x1440 och få sedan den centrala 1920x1200 -bilden att visas				
Ursprunglig	- 1:1 mappning centrerad. - Ingen skalning utförs; bilden visas med upplösning baserad efter ingångskälla.				
Auto	- Om detta format väljs kommer skärm typen automatiskt att bli 16:10 (1920x1200). - Om källan är 4:3 skalas skärm typen till 1600x1200. - Om källan är 16:9 skalas skärm typen till 1920x1080. - Om källan är 16:10 skalas skärm typen till 1920x1200.				

ANVÄNDA PROJEKTORN

WUXGA automatisk mappningsregel (skärm typ 16:10):

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1920	1200
4:3	640	480	1600	1200
	800	600	1600	1200
	1024	768	1600	1200
	1280	1024	1600	1200
	1400	1050	1600	1200
	1600	1200	1600	1200
Bred bärbar dator	1280	720	1920	1080
	1280	768	1920	1152
	1280	800	1920	1200
SDTV	720	576	1500	1200
	720	480	1800	1200
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

WUXGA-skalningstabell (skärm typ 16:9):

16:9 skärm	480i/p	576i/p	1080i/p	720p	PC
4x3	Skala till 1440 x 1080.				
16x9	Skala till 1920 x 1080.				
LBX	Skala till 1920 x 1440 och få sedan den centrala 1920x1080-bilden att visas				
Ursprunglig	<ul style="list-style-type: none"> - 1:1 mappning centrerad. - Ingen skalning utförs; bilden visas med upplösning baserad efter ingångskälla. 				
Auto	<ul style="list-style-type: none"> - Om detta format väljs kommer skärmtyperna automatiskt att bli 16:9 (1920x1080). - Om källan är 4:3 skalias skärmtyperna till 1440x1080. - Om källan är 16:9 skalias skärmtyperna till 1920x1080. - Om källan är 16:10 skalias skärmtyperna till 1920x1200 och klipper området 1920x1080 för visning. 				

ANVÄNDA PROJEKTORN

WUXGA automatisk mappningsregel (skärmtyp 16:9):

Auto	Ingångsupplösning		Auto/Skala	
	H-upplösning	V-upplösning	1920	1080
4:3	640	480	1440	1080
	800	600	1440	1080
	1024	768	1440	1080
	1280	1024	1440	1080
	1400	1050	1440	1080
	1600	1200	1440	1080
Bred bärbar dator	1280	720	1920	1080
	1280	768	1800	1080
	1280	800	1728	1080
SDTV	720	576	1350	1080
	720	480	1620	1080
HDTV	1280	720	1920	1080
	1920	1080	1920	1080

Visa menyn för kantmask

Kantmask

Använd den här funktionen för att ta bort videokodningsljudet i utkanten av videokälla.

Visa zoommeny

Zoom

Använd för att förminska eller förstora en bild på projektionsskärmen.

Visa menyn för bildförskjutning

Image Shift

Justera projicerad bildposition horisontellt (H) eller vertikalt (V).

Visa menyn för geometrisk korrigering

Fyra hörn

Låt bilden tryckas ihop för att passa i ett område som definieras genom att flytta x- och y-läget för alla fyra hörn.

H Keystone

Justera bildstörning horisontellt och gör bilden mer fyrkantig. Horisontell keystone används för att korrigera en keystone-bildform där vänster och höger bildkant inte har samma längd. Detta är avsett för användning med horisontella applikationer på axeln.

V. Keystone

Justera bildstörning vertikalt och gör bilden mer fyrkantig. Vertikal keystone används för att korrigera en keystone-bildform där övre och nedre sidan är snedställt mot en av sidorna. Detta är avsett för användning med horisontella applikationer på axeln.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Automatisk keystone

Korrigera keystone digitalt för att passa den projicerade bilden på området som projiceras.

Observera:

- Bildstorleken kommer att minskas något vid justering av horisontell och vertikal keystone.
- När Auto Keystone används är justeringsfunktionen för de fyra hörnen inaktiverad.

Återställ

Återställ fabriksinställningar för geometriska korrigeringsinställningar.

Ljudmeny

Meny för ljud av

Tyst

Använd detta alternativ för att tillfälligt stänga av ljudet.

- **På:** Välj "På" för att slå på mute.
- **Av:** Välj "Av" för att stänga av mute.

Observera: "Tyst" - funktionen påverkar både den interna och externa högtalarvolymen.

Meny för ljudvolym

Volym

Justerar volymen.

Ljudingångsmeny

Ljudingång

Välj ljudingångsport för videokällor enligt följande:

- **HDMI1 / MHL:** Audio 1, Audio 2 eller Standard.
- **HDMI2:** Audio 1, Audio 2 eller Standard.
- **HDBaseT:** Audio 1, Audio 2 eller Standard.
- **VGA:** Audio 1 och Audio 2.
- **VGA 1:** Audio 1 och Audio 2.
- **VGA 2:** Audio 1 och Audio 2.
- **S-video:** Audio 1 och Audio 2.
- **Video:** Audio 1 och Audio 2.

Observera:

- *HDBaseT, VGA 1, VGA 2 och S-video är endast tillämpliga för HDBaseT-modellen.*
- *VGA-alternativet är endast tillämpligt för icke-HDBaseT-modeller.*

Meny för ljud/mikrofon ingångsfunktion

Ljud/Mikrofon ingångsfunktion

Konfigurera inställningen för ljudingångskälla.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Inställningsmeny

Konfigurationsmeny för projektion

Projektion

Välj önskad projektion från front, bak, tak-övre och bak-övre.

Konfigurationsmeny för skärmen-typ

Skärmen-typ(endast för WUXGA-modeller)

Välj skärmen-typ från 16:9 och 16:10.

Meny för ströminställningar

Direktpåslag

Välj "På" för att aktivera läget för direkt påslagning. Projektorn slås på automatiskt när ström tillförs, utan att man behöver trycka på "Ström"-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontroll.

Signal ström på

Välj "På" för att aktivera Signalström-läge. Projektorn slås på automatiskt när en signal upptäcks, utan att man behöver trycka på "Ström"-knappen på projektorns knappsats eller fjärrkontroll.

Auto. Avstängning (min)

Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).

Avstängningstimer (min)

Konfigurera avstängningstimern.

- **Avstängningstimer (min):** Ställer in intervall för nedräkningstimer. Nedräkningstimern startar när ingen signal skickas till projektorn. Projektorn stängs sedan automatiskt av då nedräkningen är slutförd (i minuter).
Observera: Avstängningstimern återställs varje gång som projektorn stängs av.
- **Alltid på:** Kontrollera att avstängningstimern alltid är på.

Strömläge(Standby)

Ställa in strömläge.

- **Aktiv:** Välj "Aktiv" för att återgå till normalt standbyläge.
- **Eco.:** Välj "Eco." för att spara ytterligare effektförlust < 0,5 W.

USB-ström (standby)

Aktivera eller inaktivera USB-strömfunktion när projektorn är i standbyläge.

Observera: USB kan inte mata ström med s-video eller MHL-källor.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Säkerhetsinställningar

Säkerhet

Aktivera den här funktionen om du uppmanas att ange ett lösenord innan du använder projektorn.

- **På:** Välj "På" för att använda säkerhetsverifiering när projektorn sätts på.
- **Av:** Välj "Av" för att kunna slå på projektorn utan att använda lösenordsverifiering.

säkerhetstimer

Kan välja tidsfunktionen (Månad/Dag/Timmar) för att ange hur många timmar som projektorn kan användas. När denna tid har passerats kommer du att uppmanas att ange ditt lösenord igen.


Ändra lösenord

Använd för att ställa in eller ändra lösenordet som tillfrågas när projektorn slås på.

Konfigurationsmeny för HDMI Link Settings

Observera:

- *När du ansluter HDMI CEC-kompatibla enheter till projektorn med HDMI-kablar kan de styras med samma påslagnings- eller avstängningsstatus via HDMI Link-styrningsfunktionen på projektorns skärm meny. Denna funktion låter en eller flera enheter i en grupp slå på eller stänga av strömmen via HDMI Link-funktionen. I en vanlig konfiguration kan din DVD-spelare anslutas till projektorn via en förstärkare eller ett hemmabiosystem.*



HDMI Link

Aktivera/inaktivera HDMI Link-funktionen. Inclusive TV, Power on Link och Power off Link är endast tillgängliga om inställningen är "På".

Inklusive TV

Ställ in till "Ja" om du föredrar att både TV:n och projektorn automatiskt stängs av samtidigt. För att förhindra att båda enheterna stängs av samtidigt, ställ in inställningen på "Nej".

Power On Link

CEC-ström på kommando.

- **Mutual:** Både projektör och CEC-enhet slås på samtidigt.
- **PJ → Device:** CEC-enheten kommer endast att slås på efter att projektorn slås på.
- **Device → PJ:** Projektorn kommer endast att slås på efter att CEC-enheten slås på.

Power Off Link

Aktivera denna funktion för att stänga av både HDMI Link och projektorn automatiskt på samma gång.

Konfigurationsmeny för testmönster

Testmönster

Välj testmönster från gröna rutnätet, magenta rutnätet, vita rutnätet, vitt eller inaktivera den här funktionen (av).

ANVÄNDA PROJEKTORN

Inställningsmeny för fjärrkontrollsinställning

IR funktion

Ställ in IR funktion.

- **På:** Välj "På", projektorn kan nu kontrolleras med fjärrkontrollen från den övre och främre IR-mottagaren.
- **Av:** Välj "Av", projektorn kan inte kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja "Av" kan du använda knappatsen.

Remote Code

Ställ in anpassad kod för fjärrkontrollen genom att trycka in fjärr-ID-knappen i tre sekunder, fjärrindikatorn (ovanför Av-knappen) börjar blinka. Ange sedan ett nummer mellan 00-99 med tangentbordets nummerknapper. När numret har angetts blinkar fjärrindikatorn snabbt två gånger, vilket indikerar att fjärrkoden har ändrats.

F1/F2/F3

Tilldela standardfunktionen för F1, F2 eller F3 från Testmönster, Ljusstyrka, Kontrast, Avstängningstimer, Color Matching, Färgtemperatur, Gamma, Projektion, eller MHL.

Konfigurationsmeny för projektor ID


Projektor ID

ID-definition kan ställas in via menyn (område 0-99) och tillåter kontroll av en individuell projektor via RS232-kommando.

Ställa in menyn för 12 V utlösare.

12 V utlösare

Använd denna funktion för att aktivera eller inaktivera utlösaren.



- **Av:** Välj "Av" för att inaktivera utlösaren.
- **På:** Välj "På" för att aktivera utlösaren.

Ställa in HDBaseT-kontrollmeny

Ethernet / RS232

Projektor kan automatiskt identifiera Ethernet- eller RS232-signalen från den medföljande HDBaseT-sändaren. För en automatisk detektering, se till att respektive signal är aktiverad.

HDBaseT-läge

Välj HDBaseT-läget.

- **Auto:** Projektorn identifierar automatiskt signalen från den medföljande HDBaseT-sändaren.
- **HDBaseT:** Projektorn aktiverar Direktpåslag-läget.

Observera: När HDBaseT-kontrollen är "På", kommer 12V-utlösningssignalen alltid att vara "På", även om projektorn är i Standby-läge.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Konfigurera alternativmeny

Språk

Välj språk i den flerspråkiga OSD-menyn från Engelska, tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska, polska, holländska, svenska, norska, danska, finska, grekiska, traditionell kinesiska, förenklad kinesiska, japanska, koreanska, ryska, ungerska, tjeckiska, arabiska, thailändska, turkiska, persiska, vietnamesiska, indonesiska, rumänska och slovenska.

Dold text

Dold text är en textversion av programljudet eller övrig information som visas på skärmen. Om ingångssignalen innehåller dold text kan du aktivera funktionen och se på kanalerna. Tillgängliga alternativ inkluderar "Av", "CC1" och "CC2".

Menu Settings

Ställ in menyplacering på skärmen och konfigurera menyinställningarna för timern.

- **Menyplacering:** Välj menyplacering på skärmen.
- **Menu Timer:** Ställ in tidsgräns som OSD-menyn ska visas på skärmen.

Automatisk källa

Välj detta alternativ för att låta projektorn hitta en tillgänglig ingångskälla automatiskt.

Ingångskälla

Välj ingångskälla mellan HDMI1 / MHL, HDMI2, HDBaseT, VGA, VGA 1, VGA 2, S-video och Video.

Observera:

- *HDBaseT, VGA 1, VGA 2 och S-video är endast tillämpliga för HDBaseT-modellen.*
- *VGA-alternativet är endast tillämpligt för icke-HDBaseT-modeller.*

Input Name

Använd för att ändra namn på ingångsfunktionen för enklare igenkänning. De tillgängliga alternativen inkluderar HDMI1 / MHL, HDMI2, HDBaseT, VGA, VGA 1, VGA 2, S-video och Video.

Observera:

- *HDBaseT, VGA 1, VGA 2 och S-video är endast tillämpliga för HDBaseT-modellen.*
- *VGA-alternativet är endast tillämpligt för icke-HDBaseT-modeller.*

Förstärkt kylnings

När "På" har valts, snurrar fläktarna fortare. Denna egenskap är användbar i förstärkt kylning områden där luften är tunn.

Display Mode Lock

Välj "På" eller "Av" för att låsa eller låsa upp justeringar för visningsläget.

Lås knappsats

När funktionen Lås knapsats är "På" kommer knapsatsen vara låst. Projektorn kan dock kontrolleras via fjärrkontrollen. Genom att välja "Av" kan du använda knapsatsen igen.

Dölj information

Aktivera den här funktionen om du vill dölja informationen.

- **Av:** Välj "Av" för att visa meddelandet "söker".
- **På:** Välj "På" för att dölja informationsmeddelandet.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Logotyp

Använd denna funktion för att ställa in önskad startbild. Om ändringar görs kommer de börja gälla nästa gång projektorn slås på.

- **Standard:** Standardstartskärm.
- **Neutral:** Logotypen visas inte på startskärmen.
- **Personlig:** Använd sparad bild som startskärm.

Bakgrundsfärg

Använd denna funktion för att visa en blå, röd, grön, grå färg eller logotypskärm när ingen signal finns tillgänglig.

Observera: Om bakgrundsfärgen ställs in till "Ingen" är bakgrundsfärgen svart.

Konfigurera återställningsmeny

Reset OSD

Återställ till fabriksinställningar för skärmmenyns inställningar.

Reset to Default

Återställ fabriksinställningar för alla inställningar.

Nätverksmeny

Nätverk LAN-menyn

Nätverksstatus

Visa status för nätverksanslutningen (skrivskyddad).

MAC-adress

Visa MAC-adress (skrivskyddad).

DHCP

Använd det här alternativet för att aktivera eller inaktivera DHCP-funktionen.

- **Av:** För att tilldela en IP-adress, subnetmask, nätbrygga och DNS-konfiguration manuellt.
- **På:** Projektorn erhåller en IP-adress automatiskt från ditt nätverk.

Observera: Om skärmmenyn avslutas kommer inmatade värden att verkställas automatiskt.

IP-adress

Visa IP-adress.

Subnetmask

Visa nummer för subnetmask.

Nätbrygga

Visa standardnätbrygga för nätverket som anslutits till projektorn.

DNS

Visa DNS-nummer.

ANVÄNDA PROJEKTORN

Hur du använder webbläsaren för att kontrollera din projektör


1. Aktivera "På" DHCP-alternativet på projektorn för att tillåta att en DHCP-server tilldelar en IP-adress automatiskt.
2. Öppna webbläsaren på din dator och ange projektorns IP-adress ("Nätverk > LAN > IP-adress").
3. Skriv in användarnamn och lösenord och klicka på "Logga in".
Projektorns konfigurationswebbgränssnitt öppnas.

Observera:

- Standardanvändare och lösenord är "admin".
- Anvisningarna i detta avsnitt baseras på operativsystemet Windows 7.

Skapa en direktanslutning från din dator till projektorn*

1. Aktivera "Av" DHCP-alternativet på projektorn.
2. Konfigurera IP-adressen, subnetmask, nätbrygga och DNS på projektorn ("Nätverk > LAN").
3. Öppna Nätverks- och delningscenter-sidan på din dator och tilldela de identiska nätverksparametrarna till datorn som de är på projektorn. Klicka på "OK" för att spara parametrarna.



4. Öppna webbläsaren på din dator och ange IP-adressen i URL-fältet, tilldelad i steg 3. Tryck sedan på "Enter"-knappen.

Återställ

Återställ alla värden för LAN-parametrar.

Nätverkskontroll meny

Crestron

Använd denna funktion för att välja nätverksfunktion (port: 41794).

För mer information, gå till <http://www.crestron.com> och www.crestron.com/getroomview.

Extron

Använd denna funktion för att välja nätverksfunktion (port: 2023).

PJ Link

Använd denna funktion för att välja nätverksfunktion (port: 4352).

AMX Device Discovery

Använd denna funktion för att välja nätverksfunktion (port: 9131).

ANVÄNDA PROJEKTORN

Telnet

Använd denna funktion för att välja nätverksfunktion (port: 23).


HTTP

Använd denna funktion för att välja nätverksfunktion (port: 80).

Ställa in menyn Control Settings

LAN_RJ45-funktion

För enkelhet och användarvänlighet, har projektorn flera olika nätverk och funktioner för fjärrhantering. LAN/RJ45-funktion av projektorn via nätverket, t.ex. fjärrhantering: Ström på/av, ljusstyrka och kontrast-inställningar. Du kan också visa information om projektorns status, till exempel: Videokälla, ljud av osv.



Funktioner för fast LAN-terminal

Den här projektorn kan kontrolleras genom att använda en bärbar dator eller annan extern enhet via LAN/RJ45-porten och är kompatibel med Crestron/Extron/AMX (identifiering av enheten)/PJLink.

- Crestron är ett registrerat varumärke som tillhör Crestron Electronics, Inc. i USA.
- Extron är ett registrerat varumärke som tillhör Extron Electronics, Inc. i USA.
- AMX är ett registrerat varumärke som tillhör AMX LLC i USA.
- PJLink tillämpas för varumärke och logotyp-registrering i Japan, USA och andra länder genom JBMIA.

Projektorn stöds av de angivna kommandona från Crestron Electronics controller och tillhörande programvara, till exempel RoomView®.

<http://www.crestron.com/>

Den här projektorn är kompatibel att ha stöd för Extron-enhet(er) som referens.

<http://www.extron.com/>

Den här projektorn stöds av AMX (Device Discovery).

<http://www.amx.com/>

Den här projektorn stöder alla kommandon av PJLink Klass1 (Version 1.00).


<http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

För mer information om de olika typer av externa enheter som kan anslutas till LAN/RJ45-port och fjärrstyrning av projektorn, samt de kommandon som stöds för dessa externa enheter, kontakta Support-Service direkt.

ANVÄNDA PROJEKTORN

LAN RJ45


1. Anslut en RJ45-kabel till RJ45-portarna på projektorn och datorn (bärbar dator).




2. På datorn, välj **Start > Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar**.



3. Högerklicka på **Anslutning till lokalt nätverk** och välj **Egenskaper**.




4. I fönstret **Egenskaper**, välj fliken **Allmänt** och välj sedan **Internet-protokoll (TCP/IP)**.




ANVÄNDA PROJEKTORN

5. Klicka på "Egenskaper".



6. Ange IP-adress och nätmask och tryck på "OK".



7. Tryck på "Menu"-knappen på projektorn.
8. Öppna på projektorn **Network (Nätverk) > LAN**.
9. Ange följande anslutningsparametrar:
 - DHCP: Av
 - IP-adress: 192.168.0.100
 - Subnetmask: 255.255.255.0
 - Nätbrygga: 192.168.0.254
 - DNS: 192.168.0.51
10. Tryck på "Enter" för att bekräfta inställningarna.
11. Öppna en webbläsare (t.ex. Microsoft Internet Explorer med Adobe Flash Player 9.0 eller högre installerat).
12. I adressfältet, mata in projektorns IP-adress: 192.168.0.100.



13. Tryck på "Enter".
Projektor är inställt för fjärrhantering. LAN/RJ45-funktionen visas som följande:

ANVÄNDA PROJEKTORN

Informationssida

The screenshot shows the 'Informationssida' (Information page) for an Optoma projector. It displays various status and configuration details:

Projector Information		Projector Status	
Projector Name	Optoma [redacted]	Power Status	Power On.
Location	[redacted]	Source	HDMI
Firmware Version	B01	Display Mode	Cinema
MAC Address	00:60:E9:16:56:17	Projection	Front
Resolution	1080p 60Hz	Brightness Mode	Bright
Lamp Hours	0	Error Status	0:No Error
Assigned to	Optoma Projector		

At the bottom right is a 'CRESTRON connected' logo and a 'Expansion Options' link.

Huvudsida

The screenshot shows the 'Huvudsida' (Main Page) of the Optoma control interface. It includes a navigation bar with buttons for 'Power', 'Vol -', 'Mute', and 'Vol +'. Below this is a 'Sources List' window showing available video sources like 'Laptop', 'HDMI1', 'Crestron Room', and 'VGA'. To the right of the list are control buttons for 'Menu', 'Re-Sync', and directional navigation. At the bottom are buttons for 'Freeze', 'Contrast', 'Brightness', and 'Sharpness'. The interface is labeled 'Interface 2.7.2.7' at the top right.


Verktygssida

The screenshot shows the 'Verktygssida' (Tools page). It contains three main sections: 'Crestron Control', 'Projector', and 'User Password'.

- Crestron Control:** Includes fields for IP Address (192.168.0.199), IP ID (7), Port (41794), and a 'Send' button.
- Projector:** Includes fields for Projector Name (Optoma), Location, Assigned to (Optoma Projector), and a 'Send' button.
- User Password:** Includes checkboxes for 'Enabled' and 'Enabled' under 'User Password', and fields for 'New Password' and 'Confirm' with a 'Send' button.

At the bottom right is a 'CRESTRON connected' logo and a 'Expansion Options' link.

Kontakta IT helpdesk



ANVÄNDA PROJEKTORN

RS232 med Telnet-funktion


Det finns alternativa RS232-kommandon, i projektorn så kallade "RS232 med TELNET" för LAN/RJ45-gränssnitt.

Snabbstartsguide för "RS232 med Telnet"

- Kontrollera och få IP-adressen på skärmen på projektorn.
- Kontrollera att datorn/bärbara datorn har åtkomst till projektorns webbsida.
- Kontrollera att inställningen "Windows-brandväggen" inaktiveras om "TELNET" funktionen filtreras ut av dator/bärbar dator.



1. Välj **Start > Alla program.>Tillbehör > Kommandotolken**.



2. Ange kommandoformat på följande sätt:
 - telnet ttt.xxx.yyy.zzz 23 ("Enter"-knappen nedtryckt)
 - (ttt.xxx.yyy.zzz: Projektorns IP-adress)
3. Om Telnet-anslutningen är klar och användaren kan använda RS232-styringång, tryck på "Enter"-knappen och RS232-kommandot kommer att fungera.

Specifikation för "RS232 med TELNET":

1. Telnet: TCP.
2. Telnet-port: 23 (för mer detaljer, ta kontakt med servicetekniker eller team).
3. Telnet-verktyg: Windows "TELNET.exe" (konsolläge).
4. Fränkoppling av RS232-med-Telnet-kontroll normalt: Stäng
5. Windows Telnet-verktyg direkt efter TELNET-anslutning klar.
 - Begränsning 1 för Telnet-Control: Det finns mindre än 50 bytes för efterföljande nätverk-payload för Telnet-Control applikation.
 - Begränsning 2 för Telnet-Control: Det finns mindre än 26 byte för ett komplett RS232-kommando för Telnet-Control .
 - Begränsning 3 för Telnet-Control: Minsta fördröjning för nästa RS232-kommando måste vara större än 200 (ms).

ANVÄNDA PROJEKTORN

Informationsmeny

Informationsmeny


Visa projektorinformation enligt nedan:

- Regulatory
- Serial Number
- Source
- Resolution
- Refresh Rate
- Bild läge
- Remote Code
- Remote Code (Active)
- Strömläge(Standby)
- Light Source Hours
- Nätverksstatus
- IP-adress
- Projektor ID
- Inställning ljusstyrka
- FW Version

UNDERHÅLL

Montera och rengöra dammfiltret

Montera dammfiltret




Observera: Dammfilter krävs endast/medföljer i vissa regioner med mycket damm.

Rengöra dammfiltret

Vi rekommenderar att du rengör dammfiltret var tredje månad. Rengör det mer ofta om projektorn används i en dammig miljö.

Procedur:

1. Slå av strömmen till projektorn genom att trycka på "Off"-knappen på projektorns knappsats eller "Off"-knappen på fjärrkontrollen.
2. Koppla ur strömsladden.
3. Dra dammfilterutrymmet nedåt för att ta bort det från botten av projektorn. **1**
4. Ta försiktigt bort luftfiltret. Därefter rengör eller byt ut dammfiltret. **2**
5. För att montera dammfiltret gör du föregående steg i omvänt ordning.



YTTERLIGARE INFORMATION

Kompatibla upplösningar

Digital (HDMI 1.4)

Ursprunglig upplösning: 1920 x 1080 vid 60Hz (ZH606TST); 1920 x 1200 vid 60Hz (ZU606TST)

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing:	B1/Videoläge	B1/Detaljerad timing:
720 x 400 @ 70Hz	1080P/WUXGA:	Ursprunglig timing: 1080P:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 4:3	1920 x 1080p @ 60Hz
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 800 @ 60Hz	Ursprunglig timing: WUXGA:	1280 x 720p @ 60Hz 16:9	1920 x 1080 @ 120Hz
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz	1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	1920 x 1200 @ 60Hz (RB) (ZH606TST)
640 x 480 @ 75Hz	1024 x 768 @ 120Hz		720 x 480i @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 72Hz	1280 x 800 @ 120Hz		1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			720 x 576i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			720 x 480p @ 60Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			720 x 576p @ 50Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz	
			3840 x 2160 @ 25Hz	
			3840 x 2160 @ 30Hz	
			4096 x 2160 @ 24Hz	

Digital (HDMI 2.0)

Ursprunglig upplösning: 1920 x 1080 vid 60Hz (ZH606TST); 1920 x 1200 vid 60Hz (ZU606TST)

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing:	B1/Videoläge	B1/Detaljerad timing:
720 x 400 @ 70Hz	800 x 600 @ 120Hz	Ursprunglig timing: 1080P:	640 x 480p @ 60Hz 4:3	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1024 x 768 @ 120Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	720 x 480i @ 60Hz 16:9	1920 x 1080 @ 120Hz
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 800 @ 60Hz	Ursprunglig timing: WUXGA:	720 x 480p @ 60Hz 4:3	
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz	720 x 480p @ 60Hz 16:9	
640 x 480 @ 75Hz	1280 x 720 @ 60Hz		720 x 576i @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 4:3	
800 x 600 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz		720 x 576p @ 50Hz 16:9	
800 x 600 @ 72Hz			1280 x 720p @ 60Hz 16:9	
800 x 600 @ 75Hz			1280 x 720p @ 50Hz 16:9	
832 x 624 @ 75Hz			1920 x 1080i @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 60Hz			1920 x 1080i @ 50Hz 16:9	
1024 x 768 @ 70Hz			1920 x 1080p @ 60Hz 16:9	
1024 x 768 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 50Hz 16:9	
1280 x 1024 @ 75Hz			1920 x 1080p @ 24Hz 16:9	
1152 x 870 @ 75Hz			3840 x 2160 @ 24Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 25Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 30Hz 16:9	
			4096 x 2160 @ 24Hz 256:135	

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing:	B1/Videoläge	B1/Detaljerad timing:
			3840 x 2160 @ 50Hz 16:9	
			3840 x 2160 @ 60Hz 16:9	
			4096 x 2160 @ 50Hz 256:135	
			4096 x 2160 @ 60Hz 256:135	
			4096 x 2160 @ 25Hz 256:135	
			4096 x 2160 @ 30Hz 256:135	

Analog

Ursprunglig upplösning: 1920 x 1080 vid 60Hz (ZH606TST); 1920 x 1200 vid 60Hz (ZU606TST)

B0/Etablerad timing	B0/Standard timing	B0/Detaljerad timing	B1/Detaljerad timing
720 x 400 @ 70Hz	1080P/WUXGA:	Ursprunglig timing: 1080P:	1366 x 768 @ 60Hz
640 x 480 @ 60Hz	1280 x 720 @ 60Hz	1920 x 1080 @ 60Hz	1280 x 800 @ 120Hz (RB)
640 x 480 @ 67Hz	1280 x 800 @ 60Hz	Ursprunglig timing: WUXGA:	1920 x 1200 @ 60Hz (RB) (ZH606TST)
640 x 480 @ 72Hz	1280 x 1024 @ 60Hz	1920 x 1200 @ 60Hz	
640 x 480 @ 75Hz	1024 x 768 @ 120Hz		
800 x 600 @ 56Hz	640 x 480 @ 120Hz		
800 x 600 @ 60Hz	800 x 600 @ 120Hz		
800 x 600 @ 72Hz			
800 x 600 @ 75Hz			
832 x 624 @ 75Hz			
1024 x 768 @ 60Hz			
1024 x 768 @ 70Hz			
1024 x 768 @ 75Hz			
1280 x 1024 @ 75Hz			
1152 x 870 @ 75Hz			

True 3D videokompatibilitet

Ingångsupplösningar	HDMI 1.4a3D-ingång	Ingång timing	
		1280 x 720P @ 50Hz	Upptill och nedtill
		1280 x 720P @ 60Hz	Upptill och nedtill
		1280 x 720P @ 50Hz	Frame packing
		1280 x 720P @ 60Hz	Frame packing
		1920 x 1080i @ 50Hz	Sida vid sida (halv)
		1920 x 1080i @ 60Hz	Sida vid sida (halv)
		1920 x 1080P @ 24Hz	Upptill och nedtill
		1920 x 1080P @ 24Hz	Frame packing
HDMI 1.3		1920 x 1080i @ 50Hz	
		1920 x 1080i @ 60Hz	Sida vid sida (halv) SBS-läget är aktiverat
		1280 x 720P @ 50Hz	
		1280 x 720P @ 60Hz	
		1920 x 1080i @ 50Hz	
		1920 x 1080i @ 60Hz	Upptill och nedtill TAB-läget är aktiverat
		1280 x 720P @ 50Hz	
		1280 x 720P @ 60Hz	
		480i	HQFS 3D-format med teknik för sekventiell bildvisning

YTTERLIGARE INFORMATION

Observera:

- *Om 3D-ingång är 1080p@ 24hz, bör DMD spela med integral multipel med 3D-läge*
- *Stöder NVIDIA 3DTV Play om det inte finns patentavgift från Optoma.*
- *1080i vid 25 Hz och 720p vid 50 Hz kommer att köras i 100 Hz; övrig 3D-timing kommer att köras i 120 Hz och 1080p vid 24 Hz kommer att köras i 144 Hz.*

YTTERLIGARE INFORMATION

Bildstorlek och projektionsavstånd

1080p

Önskad bildstorlek						Projektionsavstånd (C)	
Diagonal		Bredd		Höjd		Bred	
m	tum	m	tum	m	tum	m	fot
0,91	36	0,80	31,38	0,45	17,65	0,6	2,07
1,02	40	0,89	34,86	0,50	19,61	0,7	2,30
1,27	50	1,11	43,58	0,62	24,51	0,9	2,87
1,52	60	1,33	52,29	0,75	29,42	1,0	3,44
1,78	70	1,55	61,01	0,87	34,32	1,2	4,02
2,03	80	1,77	69,73	1,00	39,22	1,4	4,59
2,29	90	1,99	78,44	1,12	44,12	1,6	5,16
2,54	100	2,21	87,16	1,25	49,03	1,7	5,74
3,05	120	2,66	104,59	1,49	58,83	2,1	6,89
3,81	150	3,32	130,74	1,87	73,54	2,6	8,61
4,57	180	3,98	156,88	2,24	88,25	3,1	10,33
5,08	200	4,43	174,32	2,49	98,05	3,5	11,48
6,35	250	5,53	217,89	3,11	122,57	4,4	14,34
7,62	300	6,64	261,47	3,74	147,08	5,2	17,21

Linsförskjutning, räckvidd					
PJ-lins mitten till överst på bilden				Bildförskjutning, räckvidd	
Vertikal + (Max) (A)	Vertikal - (Min) (B)	Vertikalt förskjutningsområde:	Vertikal räckvidd vid alla horisontella lägen	Horisontellt + (Höger)	Horisontellt - (Vänster)
cm	cm	cm	cm	cm	cm
56,9	47,5	9,4	N/A	0	0
63,3	52,8	10,5	N/A	0	0
79,1	66,0	13,1	N/A	0	0
94,9	79,2	15,7	N/A	0	0
110,7	92,4	18,3	N/A	0	0
126,5	105,6	20,9	N/A	0	0
142,3	118,8	23,5	N/A	0	0
158,1	132,0	26,2	N/A	0	0
189,8	158,4	31,4	N/A	0	0
237,2	198,0	39,2	N/A	0	0
284,7	237,6	47,1	N/A	0	0
316,3	264,0	52,3	N/A	0	0
395,4	330,0	65,4	N/A	0	0
474,4	396,0	78,5	N/A	0	0


WUXGA

Önskad bildstorlek						Projektionsavstånd (C)	
Diagonal		Bredd		Höjd		Bred	
m	tum	m	tum	m	tum	m	fot
0,91	36	0,78	30,53	0,48	19,08	0,6	2,01
1,02	40	0,86	33,92	0,54	21,20	0,7	2,23
1,27	50	1,08	42,40	0,67	26,50	0,9	2,79
1,52	60	1,29	50,88	0,81	31,80	1,0	3,35
1,78	70	1,51	59,36	0,94	37,10	1,2	3,91

YTTERLIGARE INFORMATION

Önskad bildstorlek						Projektionsavstånd (C)	
Diagonal		Bredd		Höjd		Bred	
m	tum	m	tum	m	tum	m	fot
2,03	80	1,72	67,84	1,08	42,40	1,4	4,47
2,29	90	1,94	76,32	1,21	47,70	1,5	5,02
2,54	100	2,15	84,80	1,35	53,00	1,7	5,58
3,05	120	2,58	101,76	1,62	63,60	2,0	6,70
3,81	150	3,23	127,20	2,02	79,50	2,6	8,37
4,57	180	3,88	152,64	2,42	95,40	3,1	10,05
5,08	200	4,31	169,60	2,69	106,00	3,4	11,17
6,35	250	5,38	212,00	3,37	132,50	4,3	13,96
7,62	300	6,46	254,40	4,04	159,00	5,1	16,75


Linsförskjutning, räckvidd					
PJ-lins mitten till överst på bilden				Bildförskjutning, räckvidd	
Vertikal + (Max) (A)	Vertikal - (Min) (B)	Vertikalt förskjutningsområde:	Vertikal räckvidd vid alla horisontella lägen	Horisontellt + (Höger)	Horisontellt - (Vänster)
cm	cm	cm	cm	cm	cm
58,2	48,5	9,7	N/A	0	0
64,6	53,8	10,8	N/A	0	0
80,8	67,3	13,5	N/A	0	0
96,9	80,8	16,2	N/A	0	0
113,1	94,2	18,8	N/A	0	0
129,2	107,7	21,5	N/A	0	0
145,4	121,2	24,2	N/A	0	0
161,5	134,6	26,9	N/A	0	0
193,9	161,5	32,3	N/A	0	0
242,3	201,9	40,4	N/A	0	0
290,8	242,3	48,5	N/A	0	0
323,1	269,2	53,8	N/A	0	0
403,9	336,5	67,3	N/A	0	0
484,6	403,9	80,8	N/A	0	0



YTTERLIGARE INFORMATION

Projektordimensioner och takmontering

1. För att förhindra skada på din projektör, använd Optomas takmonteringspaket.
2. Om du vill använda en tredje parts takmonteringssats, kontrollera att skruvarna som används för att fästa monteringen vid projektorn uppfyller följande specifikationer:
 - Skruvtyp: M4*5
 - Min. skruvlängd: 5mm



Observera: Observera att skada som uppstår från felaktig installation kommer att upphäva garantin.

YTTERLIGARE INFORMATION



Varning!

- Om du köper takmonteringssats från annat företag, se till att skruvorna är av rätt storlek. Skruvstorleken kan variera beroende på monteringsplattans tjocklek.
- Se till att lämna ett avstånd på minst 10 cm mellan taket och projektorns undersida.
- Undvik att placera projektorn nära en värmekälla.

IR-fjärrkontrollkoder



Nyckel	Utskriftsnyckel definition	Nyckelkod				Upprepa
		BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	
		kund 0	kund 1	data 0	data 1	
Ström på	På	32	CD	02	#BYTE3	F2
Ström av	Av	32	CD	2E	#BYTE3	F2
Geometrikorrigering	Geometrikorrigering	32	CD	96	#BYTE3	F2
PIP/PBP	PIP/PBP	32	CD	78	#BYTE3	F2
F1	F1	32	CD	26	#BYTE3	F2
F2	F2	32	CD	27	#BYTE3	F2
Läge	Läge	32	CD	95	#BYTE3	F2

YTTERLIGARE INFORMATION

Nyckel	Utskriftsnyckel definition	Nyckelkod				Upprepa
		BYTE1	BYTE2	BYTE3	BYTE4	
		kund 0	kund 1	data 0	data 1	
Fyra riktningsvalknappar (↑/↓/←/→)	Uppåtpil	32	CD	C6	#BYTE3	F2
	Nedåtpil	32	CD	C7	#BYTE3	F2
	Vänsterpil	32	CD	C8	#BYTE3	F2
	Högerpil	32	CD	C9	#BYTE3	F2
Enter	Enter	32	CD	C5	#BYTE3	F2
AV tyst	AV tyst	32	CD	03	#BYTE3	F2
Information	Info.	32	CD	25	#BYTE3	F2
Laser 	Laser	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Source	Source	32	CD	18	#BYTE3	F2
F3	F3	32	CD	66	#BYTE3	F2
Re-Sync	Re-Sync	32	CD	04	#BYTE3	F2
Volym	Volym +	32	CD	09	#BYTE3	F2
	Volym -	32	CD	0C	#BYTE3	F2
D Zoom	D Zoom +	32	CD	08	#BYTE3	F2
	D Zoom -	32	CD	0B	#BYTE3	F2
Meny	Meny	32	CD	88	#BYTE3	F2
Format	Format	32	CD	15	#BYTE3	F2
Frys	Frys	32	CD	06	#BYTE3	F2
FJÄRRKONTOLL	Fjärr-ID	3201~ 3299			N/A	
	Fjärr alla:	32CD			N/A	
VGA / 1	1/VGA	32	CD	8E	#BYTE3	F2
S-Video/2	2/S-Video	32	CD	1D	#BYTE3	F2
HDMI1 / 3	3/HDMI1	32	CD	16	#BYTE3	F2
HDMI2	HDMI2	32	CD	9B	#BYTE3	F2
HDBaseT / 4	4/HDBaseT	32	CD	70	#BYTE3	F2
Video/5	5/Video	32	CD	1C	#BYTE3	F2
DVI / 6	6/DVI	32	CD	19	#BYTE3	F2
HDMI3	HDMI3	32	CD	98	#BYTE3	F2
BNC / 7	7/BNC	32	CD	1A	#BYTE3	F2
YPbPr / 8	8/YPbPr	32	CD	17	#BYTE3	F2
Display Port / 9	9/DisplayPort	32	CD	9F	#BYTE3	F2
3D / 0	0/3D	32	CD	89	#BYTE3	F2

YTTERLIGARE INFORMATION

Felsökning

Om du upplever problem med din projektör, se följande information. Om ett problem kvarstår ska du ta kontakt med din lokala återförsäljare eller servicecenter.

Bildproblem

Ingen bild syns på skärmen

- Var noga med att alla kablar och strömanslutningar är korrekt och säkert anslutna enligt beskrivning i avsnittet "Installation".
- Var noga med att pins på kontakterna inte är böjda eller trasiga.
- Kontrollera att funktionen "Tyst" inte är på.

Bilden är inte i fokus

- Vrid fokusringen medurs eller moturs tills bilden är skarp och tydlig. (Se sida 17).
- Se till att projektionsskärmen är inom det avstånd som krävs av projektorn. (Se sidan 57-57).

Bilden sträcks ut när den visar 16:9 DVD-titel

- När du spelar anamorfisk DVD eller 16:9 DVD visar projektorn den bästa bilden i 16:9-formatet på projektorsidan.
- Om du spelar LBX-format DVD-titel ska du ändra formatet till LBX i projektör-OSD.
- Om du spelar 4:3-format DVD-titel ska du ändra formatet till 4:3 i projektör-OSD.
- Ställ in visningsformatet som 16:9 (wide) aspect ratio-typ på din DVD-spelare.

Bilden är för liten eller för stor

- Flytta projektorn närmare eller längre bort från skärmen.
- Tryck på "Meny" på projektörpanelen och gå till "Display → Aspect Ratio". Pröva de olika inställningarna.

Bilden har sluttande sidor:

- Om möjligt flyttar du på projektorn så att den är centrerad på skärmen och nedanför den understa kanten på skärmen.

Bilden är spegeldvänt

- Välj "Inställning → Projektion" i skärmmenyn och justera projektorriktningen.

YTTERLIGARE INFORMATION

Andra problem

-  *Projektorn svarar inte på kontrollerna*
- Om möjligt ska du stänga av projektör och koppla från strömsladden, samt vänta minst 20 sekunder innan strömmen ansluts igen.

Fjärrkontrollsproblem

-  *Om fjärrkontrollen inte fungerar*
- Kontrollera att vinkeln för fjärrkontrollen är inom $\pm 15^\circ$ mot IR-mottagaren och projektorn.
 - Kontrollera att det inte finns några hinder mellan fjärrkontrollen och projektorn. Flytta inom 6 m från projektorn.
 - Kontrollera att batterierna är korrekt isatta.
 - Byt batterier om de är förbrukade.

YTTERLIGARE INFORMATION

Varningsindikatorer

När varningslamporna (se nedan) tänds eller blinkar, kommer projektorn automatiskt att stängas av:

- “Lamp”-indikatorn lyser röd och om “Ström”-indikatorn blinkar rött.
- “Temp”-indikatorn lyser röd och om “Ström”-indikatorn blinkar rött. Detta indikerar att projektorn är överhettad. Under normala förhållanden kan projektorn slås på igen.
- “Temp”-indikatorn blinkar rött och “Ström”-indikatorn blinkar rött.

Koppla ifrån strömsladden från projektorn, vänta 30 sekunder och försök igen. Om varningsindikatorn lyser igen eller blonkar, kontakta ditt närmaste servicecenter för hjälp.

Indikatorlampans meddelanden

Message	Ström LED		Temperaturlysdiod (Röd)	Lamplysdiod (Röd)
	(Röd)	(Grönt) eller (blått)		
Standbystatus (Ingångsnätsladd)	Fast sken			
Ström på (uppvärmning)		Blinkande (0,5 sek. av / 0,5 sek. på)		
Sätta på och Lamplyse		Fast sken		
Power Off	Fast sken			
Fel (lampfel)	Blinkande			Fast sken
Fel (fläktfel)	Blinkande		Blinkande	
Fel (Över Temp.)	Blinkande		Fast sken	

- Stänga av:



- Temp varning:



YTTERLIGARE INFORMATION

Specifikationer

Optisk	Beskrivning
Maximal upplösning	WUXGA
Ursprunglig upplösning	<ul style="list-style-type: none"> • 1080p • WUXGA
Objektiv	Manuell fokus
Bildstorlek (diagonalt)	<ul style="list-style-type: none"> • 1080p: 28,59 tum~303 tum • WUXGA: 29,38 tum~305,6 tum
Projektionsavstånd	<ul style="list-style-type: none"> • 1080p: 0,5m~5,3m • WUXGA: 0,5m~5,2m
Elektrisk	Beskrivning
Ingångar	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4a • HDMI 2.0b / MHL 2.2 • VGA-IN 1 / VGA-IN 2 • VIDEO (RCA-kontakt (Y)) • LJUD IN 2 3,5 mm • Ljud IN 1 3,5 mm, med mikrofon • USB Type-A för ström USB 5 V/1,5 A • S-VIDEO
Utgångar	<ul style="list-style-type: none"> • VGA UT • Ljud UT 3,5 mm • 12V UT utlösare
Control	<ul style="list-style-type: none"> • USB type A för mus • RS232 • RJ-45 (stöder webbstyrning) • RJ-45 för HDBaseT
Färgåtergivning	1073,4 miljoner färger
Avsökningsfrekvens	<ul style="list-style-type: none"> • Horisontell avsökningsfrekvens: 15,375~91,146 KHz • Vertikal avsökningsfrekvens: 24 ~ 85 Hz (120 Hz för projektör med 3D-funktion)
Inbyggd högtalare	Ja, 10 W x2
Strömförsörjning	100 - 240V ±10 %, AC 50/60 Hz
Inström	4,6A
Mekanik	Beskrivning
Placering vid installation	Front, bak, tak, bak - övre, stående
Mått	<ul style="list-style-type: none"> • 374,0mm (B) x 302mm (D) x 107mm (H) (utan fötter) • 374,0mm (B) x 302mm (D) x 117mm (H) (utan fötter)
Vikt	5,5 ±0,5 kg
Miljöförhållanden	Drivs i 5 ~ 40 °C, 10 % till 85 % fuktighet (icke-kondenserande)

Observera: Alla specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

YTTERLIGARE INFORMATION

Globala Optoma-kontor

För service eller support, vänligen kontakta ditt lokala kontor.

USA

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

korea.optoma.com

Japan

東京都足立区綾瀬3-25-18
株式会社オーエス
コンタクトセンター:0120-380-495

 info@os-worldwide.com
www.os-worldwide.com

Kanada

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Taiwan

12F., No.213, Sec. 3, Beixin Rd.,
Xindian Dist., New Taipei City 231,
Taiwan, R.O.C.
www.optoma.com.tw

 +886-2-8911-8600
 +886-2-8911-6550
 services@optoma.com.tw
asia.optoma.com

Latinamerika

47697 Westinghouse Drive,
Fremont, CA 94539, USA
www.optomausa.com

 888-289-6786
 510-897-8601
 services@optoma.com

Hong Kong

Unit A, 27/F Dragon Centre,
79 Wing Hong Street,
Cheung Sha Wan,
Kowloon, Hong Kong

 +852-2396-8968
 +852-2370-1222
www.optoma.com.hk

Europa

Unit 1, Network 41, Bourne End Mills
Hemel Hempstead, Herts,
HP1 2UJ, United Kingdom
www.optoma.eu
Service Tel: +44 (0)1923 691865
com

 +44 (0) 1923 691 800
 +44 (0) 1923 691 888
 service@tsc-europe.com

Kina

5F, No. 1205, Kaixuan Rd.,
Changning District
Shanghai, 200052, China

 +86-21-62947376
 +86-21-62947375
www.optoma.com.cn

Benelux BV

Randstad 22-123
1316 BW Almere
The Netherlands
www.optoma.nl

 +31 (0) 36 820 0252
 +31 (0) 36 548 9052

Frankrike

Bâtiment E
81-83 avenue Edouard Vaillant
92100 Boulogne Billancourt,
France

 +33 1 41 46 12 20
 +33 1 41 46 94 35
 savoptoma@optoma.fr

Spanien

C/ José Hierro,36 Of. 1C
28522 Rivas Vaciamadrid,
Spain

 +34 91 499 06 06
 +34 91 670 08 32

Tyskland

Wiesenstrasse 21 W
D40549 Düsseldorf,
Germany

 +49 (0) 211 506 6670
 +49 (0) 211 506 66799
 info@optoma.de

Skandinavien

Lerpeveien 25
3040 Drammen
Norway

 +47 32 98 89 90
 +47 32 98 89 99
 info@optoma.no

PO.BOX 9515
3038 Drammen
Norway

 +82+2+34430004
 +82+2+34430005

Sydkorea

WOOMI TECH.CO.,LTD.
4F, Minu Bldg.33-14, Kangnam-Ku,
Seoul,135-815, KOREA



P/N:36.7FJ01G001-A